

Link do produktu: <https://electronet.pl/wyswietlacz-motocyklowy-wskaznik-biegow-ktm-duke-enduro-adventure-rc8-pp-p-4928.html>



WYŚWIETLACZ, MOTOCYKLOWY WSKAŹNIK BIEGÓW KTM Duke Enduro Adventure RC8 P&P

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	1317561200
Kod producenta	WYSWIETLACZKTM
Kod EAN	5907346450306

Opis produktu

Wyświetlacz typu plug & play do motocykla marki KTM

UWAGA! Prosimy sprawdzić liste kompatybilnych motocykli.

- wyświetlacz wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy w montażu i codziennej obsłudze.
- kolor wyświetlacza: **czerwony**
- stan: nowy
- wyświetlacz można **zamontować praktycznie w każdym miejscu**
- wymiary 2,8 cm x 2,0 x 1,3cm
- wyświetlacz wskazuje biegi **1-6 bieg neutralny**
- pokazuje aktualny bieg motocykla
- w zestawie są wszystkie niezbędne elementy do montażu (razem z instrukcją)
- montaż jest bardzo prosty - **wystarczy podłączyć** wtyczkę, PLUG&PLAY, zielony przewód podłączyć do czujnika wału / obrotów, a następnie ustawić biegi

Lista kompatybilnych modeli na samym dole

KTM

- KTM 640 LC4 (2005-2008) (2013-2015)
- KTM 690 Duke (2008 - 2012)
- KTM 690 Enduro (2008 - 2015)

-
- KTM 690 SMC (2014 - 2015)
 - KTM 790 Adventure (2019)
 - KTM 790 Duke (2018 - 2019)
 - KTM 950 (2003-2007)
 - KTM 990 bez ABS (2005-2013)
 - KTM 990 ABS (2006 - 2010) □2011 - 2013□
 - KTM 990 Super Duke R (2008 - 2010)
 - KTM 1090 RC8 (2008 - 2016)
 - KTM 1090 R (2008 - 2016)

Instalacja:

wiele filmów na YouTube jak podłączyć:

https://www.youtube.com/results?search_query=wy%C5%9Bwietlacz+bieg%C3%B3w+

Motocyklowy wskaźnik biegów do serii Yamaha Honda Kawasaki HARLEY

Instrukcja instalacji:

1. Znajdź 4-stykowe męskie złącze diagnostyczne w kolorze czerwonym, zwykle w pobliżu skrzynki ECU. Może to być jedna zdejmowana nasadka, częściowo pokryta czarną taśmą.

2. Po instalacji musisz skonfigurować wyświetlacz.

A. Ustaw tylne koło motocykla na stojaku, włącz klucz, wskaźnik biegu zacznie migać literą L. Oznacza to, że się teraz programuje (uczy).

B. Uruchom silnik, litera L zacznie migać do cyfry 1, teraz musisz zmienić bieg na 1.

C. W ten sam sposób ustawiasz bieg 2,3,4,5,6, pamiętaj, że musisz kontrolować obrotomierz

przy prawej przepustnicy kierownicy pozycja przekładni powinna być zgodna z normalną prędkością obrotową.

D. Ponownie uruchom silnik, zobaczysz numer biegu 0,1,2,3,4,5,6

Restartowanie wyświetlacza:

Jeśli ustawisz błędnie wyświetlacz przez pomyłkę i niektóre biegi nie zostały ustawione pomyślnie, możesz usunąć ustawienie. Przekręć kluczyk, gdy numer biegu pokaże 3 lub 4 lub 5, wyłącz klucz wkrótce. Powtórz tę czynność 6 razy, zobaczysz biegi 6,5,4,3,2,1, L. Teraz proces usuwania jest zakończony. Można ponownie ustawić biegi.

Urządzenie jest całkowicie zamknięte i zamknięte w żywicy epoksydowej, co zapewnia ekstremalną ochronę wewnętrznych części przed wstrząsami, wibracjami i wodą. Aby zapewnić bezproblemową pracę od samego początku, wszystkie urządzenia zostały dokładnie przetestowane przed wysyłką.

Zestaw zawiera

1 x Motocyklowy wyświetlacz prędkości z zestawem trytek, taśmy dwustronnej oraz instrukcji.