

Link do produktu: <https://electronet.pl/wyswietlacz-wskaznik-biegow-kawasaki-ninja-versys-vulcan-z-zx-300-650-1000-p-4882.html>



WYŚWIETLACZ WSKAŹNIK BIEGÓW KAWASAKI Ninja Versys Vulcan Z ZX 300 650 1000

Cena	177,00 zł
Numer katalogowy	1317561125
Kod producenta	WYSWIETLACZKAWASAKIK-01
Kod EAN	5907346450887

Opis produktu

Wyświetlacz typu plug & play do motocykla marki KAWASAKI NOWE

UWAGA! Prosimy sprawdzić listę kompatybilnych motocykli.

- wyświetlacz wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy w montażu i codziennej obsłudze.
- kolor wyświetlacza: **czerwony**
- stan: nowy
- wyświetlacz można **zamontować praktycznie w każdym miejscu**
- wymiary 2,8 cm x 2,0 x 1,3cm
- wyświetlacz wskazuje biegi **1-6 bieg neutralny**
- pokazuje aktualny bieg motocykla
- w zestawie są wszystkie niezbędne elementy do montażu (razem z instrukcją)
- montaż jest bardzo prosty - **wystarczy podłączyć wtyczkę**, PLUG&PLAY, a następnie ustawić biegi

KAWASAKI

- Kawasaki Ninja 300 2013-2018
- Kawasaki Ninja 400R 2013-2016
- Kawasaki Ninja 400 2018
- Kawasaki Ninja 650 2012-2016
- Kawasaki Ninja 1000 2011-2016
- Kawasaki Versys 650 2010-2018
- Kawasaki Versys 1000 2012-2018

-
- Kawasaki VN900 2011-2015
 - Kawasaki Vulcan S 650 2015-2018
 - Kawasaki Vulcan 900 2011-2018
 - Kawasaki W800 2011-2017
 - Kawasaki Z300 2015-2016
 - Kawasaki Z650 2017-2018
 - Kawasaki Z750 2010-2012
 - Kawasaki Z750R 2011-2012
 - Kawasaki Z800 2013-2017
 - Kawasaki Z800e 2013-2017
 - Kawasaki Z1000 2010-2016
 - Kawasaki Z1000SX 2011-2016
 - Kawasaki ZX-6R 636 2006
 - Kawasaki ZX-10R 2009
 - Kawasaki ZRX1200 2011-2015
 - Kawasaki Brute Force 750 (ATV) - wszystkie roczniki
 - Kawasaki Mule (ATV) - wszystkie roczniki
 - Kawasaki Teryx (ATV) - wszystkie roczniki

Instalacja:

wiele filmów na YouTube jak podłączyć:

https://www.youtube.com/results?search_query=wy%C5%9Bwietlacz+bieg%C3%B3w+

Motocyklowy wskaźnik biegów do serii Yamaha Honda Kawasaki HARLEY

Instrukcja instalacji:

1. Znajdź 4-stykowe męskie złącze diagnostyczne w kolorze czerwonym, zwykle w pobliżu skrzynki ECU. Może to być jedna zdejmowana nasadka, częściowo pokryta czarną taśmą.

2. Po instalacji musisz skonfigurować wyświetlacz.

A. Ustaw tylne koło motocykla na stojaku, włącz klucz, wskaźnik biegu zacznie migać literą L. Oznacza to, że się teraz programuje (uczy).

B. Uruchom silnik, litera L zacznie migać do cyfry 1, teraz musisz zmienić bieg na 1.

C. W ten sam sposób ustawiasz bieg 2,3,4,5,6, pamiętaj, że musisz kontrolować obrotomierz

przy prawej przepustnicy kierownicy pozycja przekładni powinna być zgodna z normalną prędkością obrotową.

D. Ponownie uruchom silnik, zobaczysz numer biegu 0,1,2,3,4,5,6

Restartowanie wyświetlacza:

Jeśli ustawisz błędnie wyświetlacz przez pomyłkę i niektóre biegi nie zostały ustawione pomyślnie, możesz usunąć ustawienie. Przekręć kluczyk, gdy numer biegu pokaże 3 lub 4 lub 5, wyłącz klucz wkrótce. Powtórz tę czynność 6 razy, zobaczysz biegi 6,5,4,3,2,1, L. Teraz proces usuwania jest zakończony. Można ponownie ustawić biegi.

Urządzenie jest całkowicie zamknięte i zamknięte w żywicy epoksydowej, co zapewnia ekstremalną ochronę wewnętrznych części przed wstrząsami, wibracjami i wodą. Aby zapewnić bezproblemową pracę od samego początku, wszystkie urządzenia zostały dokładnie przetestowane przed wysyłką.

Zestaw zawiera

1 x Motocyklowy wyświetlacz prędkości z zestawem trytek, taśmy dwustronnej oraz instrukcji.

